アコーディオン網戸のお手入れ

■お手入れ方法

- ●網についた綿ぼこりや砂ぼこりは、掃除機で吸い取って ください。
- ●しつこい汚れの場合は、綿ぼこりを取り除き、ぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤や網戸用スプレー洗剤をつけ、スポンジ(*1)などで網を挟みながら洗ってください。 水をつけて固く絞った雑巾で網を挟み、洗剤を拭き取ってください。

お手入れのご注意 |

- ●掃除機は先端にブラシなどの付いたノズルを使って 網の折り目(たて方向)に沿ってかけてください。
- ●網を強く引っ張らないでください。網戸破損の原因と なります。

