

リモコンキーの電池交換方法

リチウムボタン電池「CR2032」を1個用意します。カメラ店、家電店などでお買い求めください。リモコンキー背面のねじを取りはずして裏ぶたを開けます。古い電池を取り出します。電池は右図に示す矢印の位置にマイナスドライバーを挿入してはずします。新しい電池の+側を上にしてケースに組み付けます。裏ぶたをもとに戻し、ねじを締めます。

- ※ ・お買い上げ時にリモコンキーに内蔵されている電池はモニター用電池ですので、寿命は所定期間未満です。
 - ・リモコンキーには強い衝撃を与えないようにご注意ください。
 - ・リモコンキーはむやみに分解しないでください。
 - ・リモコンキーは水にぬらさないでください。もしも、水にぬれた場合はすぐに乾いた布などで十分に水分をふき取ってください。
 - ・リモコンキーの電池の寿命は、1日20回操作で約1年です。定期的な電池交換をおすすめします。
- 「作動距離が短くなってきたな」と感じたら、早めに電池を交換してください。

