

## リモコンキーの登録/抹消方法

商品に赤外線リモコンキー（送信機）を登録してからご使用ください。

最大8個まで異なるリモコンキーを登録できます（標準2個同梱／3個目からはオプションとなります）。  
8個のリモコンキーは、1～8番の登録チャンネルに個別登録します。  
登録チャンネルは、ダイヤルの操作で、指定します。  
紛失時には、紛失リモコンキーのみを選択して抹消できます。

### ①登録方法

電動サムターンメインユニットの化粧カバーをはずします。

登録/抹消ボタンを2秒以上押します。

「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯または、点滅します。

登録モードになりました。

登録確認ランプの表示は、選択されている登録チャンネルの状態により異なります。

点灯:選択されているチャンネルに、リモコンキーが登録されています。

点滅:選択されているチャンネルに、リモコンキーは未登録です。

登録チャンネルダイヤルを回転し、未登録チャンネル（登録確認ランプが緑点滅）を選択します。

赤外線受光部に登録するリモコンキーを向け、解錠（施錠）ボタンを約2秒押します。

登録確認ランプがオレンジに点灯します。

もう一度リモコンキーを赤外線受光部に向け、解錠（施錠）ボタンを押します。

「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯すれば、登録完了です。

約10秒後に登録確認ランプが消灯し、運用モードに復帰します。

※二重登録（同一リモコンキーを2チャンネル以上へ登録）はできません。

### ②抹消方法

登録/抹消ボタンを2秒以上押します。

「ピー」と音がして、登録確認ランプが緑に点灯または、点滅します。

登録モードになりました。

登録モードで、もう一度、登録/抹消ボタンを2秒以上押します。

「ピー」と音がして、登録確認ランプが赤に点灯または、点滅します。

抹消モードになりました。

（登録モードで、登録/抹消ボタンを押すと、抹消モードになります）

登録確認ランプの表示は、選択されている登録チャンネルの状態により異なります。

点滅:選択されているチャンネルに、リモコンキーが登録されています。

点灯:選択されているチャンネルに、リモコンキーは未登録です。

登録チャンネルダイヤルを回転し、抹消するチャンネル（登録確認ランプが赤で点滅）を選択します。

登録/抹消ボタンを2回押します。

登録確認ランプが点滅から点灯に変われば、抹消完了です。

約10秒後に登録確認ランプが消灯し、運用モードに復帰します。

登録/抹消ボタンは、強く押しすぎないようにしてください。

ツメの折れなど作業ができなくなります。

