

## 雨戸パネルはずれ止めの調整（雨戸パネル脱落防止）

雨戸パネルがスムーズに開閉しない場合、下記の調整をしてください。

### 上下調整

上下調整は（-）ドライバーで、調整ピースを上サルまたは下サルの方向に回転させて、上下調整してください。



### 左右調整

左右調整は（+）ドライバーで、はずれ止め取り付けねじをゆるめてから、調整を行ない、取り付けねじを締め込んで固定してください。

