

## 戸車の調整（建て付け調整）

雨戸パネルの建て付けがわるくなった場合、戸車の高さ調整をしてください。  
戸車の調整は、戸袋と反対側の雨戸パネルから順番に行なってください。

雨戸パネル下框に付いている戸車部分の調整ねじを（+）ドライバーでまわし、戸車の調整を行なってください。

戸車の調整ねじを回転させ調整します。

雨戸パネルを上げたい場合・・・右にまわす（時計まわり）

雨戸パネルを下げたい場合・・・左にまわす（反時計まわり）

