網戸のはずし方

⚠注意

お手入れなどのために網戸をはずした後、再びサッシ枠に取り付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。

■上げ下げ窓用網戸

①網戸を上げ、網戸下框下面の両端にあるねじAをゆるめ、はずれ止め部品Bをスライドさせてはずれ止めを解除してください。
②網戸を片側に引き寄せます。
③室外側に押し出すと網戸がはずれます。
※網戸を取り付ける際は必ず網戸を上下に軽く動かし、
ひっかかりがないことを確認してから下におろしてください。



網戸をはめる場合は、逆の手順で行ってください。