網戸のはずし方

⚠注意

お手入れなどのために網戸をはずした後、再びサッシ枠に取り付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。

■固定網戸

①網戸上框の両端にあるAのねじをゆるめ、Bの金具（2箇所）を窓のたて枠と反対方向へ動かなくなるまでずらします。
②網戸を片側へ引き寄せます。
③室外側へ押し出すと網戸がはずれます。

（はずれ止めの解除の仕方）





網戸をはめる場合は、逆の手順で行なってください。