

網戸のはずし方



- ！ お手入れなどのために網戸をはずした後、再びサッシ枠に取り付けたときは、必ずはずれ止め金具を掛けてください。
網戸がサッシ枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

- ①上框のはずれ止め金具をドライバーでゆるめてください。
②はずれ止めを下げ、網戸を持ち上げはずします。

網戸をはめる場合は、逆の手順で行なってください。

はずれ止め金具

