

○必要工具

- ・ プラスドライバー 1本

○安全のため必ずお守り下さい


この要領書の交換手順とおりに作業を行ってください。

○梱包内容

オペレーター用握り式ハンドル…1個 固定ねじ…1本 交換要領書(本紙)…1枚

○交換手順

1. 握り式ハンドルのはずし方
握り式ハンドルを回転させ、固定ネジの向きを作業しやすい角度にします。
握り式ハンドルの固定ねじをはずします。
握り式ハンドルをオペレーター装置からはずします。
2. 握り式ハンドルの取り付け方
取りはずしと逆手順で握り式ハンドルをオペレーター装置に付属のねじで取り付けます。
※オペレーターハンドルから握り式ハンドルへの交換も同様の手順となります。

**○部品交換後の確認**

握り式ハンドルがしっかりと固定されているか確認してください。
握り式ハンドルを回転させルバーがスムーズに開閉するか確認してください。

※電動工具を使用しての作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となる場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。