
■非常時の操作について

■非常時(停電など)の場合、手動で操作できます。モーターにブレーキがかかっていますので、図のように切替スイッチを解除側(手動)にして、開閉を行ってください。この際、できるだけゆっくりと操作してください。

切替スイッチを解除しないで手動で扉を開閉しないでください。故障・破損の原因となります。



通常操作が可能になりましたら、切替スイッチを必ずロック側(電動)に戻してください。 解除したままにすると、突風などで扉が開閉し、思わぬけがや車などの破損につながる おそれがあります。

■停電復旧後など、最初の電動動作は扉の位置設定のため通常と異なる動き(スローダウンしない) となります。その後の操作時は通常動作に戻ります。