

1.はじめに

登録の前にスマートフォン専用アプリ「e・エントリー」のインストールが必要です。
アプリのダウンロードは、「Apple Store」もしくは「Google Play」で「e・エントリー」と検索してください。
※アプリの画面は実際の仕様と異なる場合があります。

2.事前準備

- ①登録済みのエントリーキー・リモコンキーをお手元に用意してください。
- ②スマートフォンのBluetoothを有効にしてください。
- ③スマートフォンのアプリをインストールしてください。

専用アプリ「e・エントリー」をダウンロードする際は、
下記アプリストアより「e・エントリー」と検索してください。



※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。



e・エントリー

・アプリのダウンロード、設定に伴う通信費用はご利用者負担となります。通常の施錠などはBluetooth®通信で行うため通信費用は発生しません。
・専用アプリ「e・エントリー」の対応OSは下記です。
IOS:16以上 Android:11以上
Bluetooth®標準規格Ver.5.0以上
スマートフォンの機種によっては登録出来ないこともあります。

④扉を開けます。

※スマートフォンは1台ずつ登録してください。1台目が登録完了後、「登録が完了しました」が画面表示されます。
その後、2台目を登録してください。3台目以降も同じ手順となります。
(複数台のスマートフォンを同時に登録することはできません。)


■通知設定について

通知設定を行うことでスマートフォンが置き忘れモードに入った場合や、ドア本体のソフトウェアアップデートが必要となった場合、アプリから通知を送ることができます。

【設定方法】

利用規約の同意後、右のようなポップが表示されますので、「許可」をタップしてください。

※「許可しない」を選択した場合は、機種に応じてアプリの設定画面から通知設定をONにしてください。




3.アプリの登録方法

スマートフォンのBluetooth®を有効にしてから登録を開始してください。

アプリ「e・エントリー」を開き、
「利用を開始する」をタップ

利用規約に同意いただき、
「初期登録を開始する」をタップ

アプリの案内に従い
スマートフォンを登録します。




つづく

3. アプリの登録方法(つづき)

アプリ概要 利用規約 ロックの検索 ロックの登録

ロックの検索



ロックを検索する

■ ロックを登録モードにする手順


- ①の操作 扉を開け、エントリーキーもしくはリモコンキーのボタンを押す。
ロック：ピー音 1回
- ②の操作 10秒以内にタッチボタンを5秒間長押し
ロック：ピー音 1回
5秒後
ロック：橙点滅、ピー音2回
- ③スマートフォンでロックを検索し、登録（ロックの名前とユーザー名）してください。

■ 位置情報の設定について

「ロックを検索する」をタップ後、位置情報の許可を伺うポップが表示されますので、「許可」をタップしてください。

※ 位置情報は「常に」ONにしてください。

※ 「許可しない」を選択した場合は、機種に応じてアプリの設定画面から位置情報の設定をONにしてください。



スマートフォンの登録完了後、5分間経過、またはドアが閉じることによって登録モードが終了となります。登録モード終了後に次頁記載のホーム画面が表示されます。

1台のロックにスマートフォンは10台まで登録できます。

※ スマートフォンを新たに追加登録しても、登録済みのデータは消えることはありません。

スマートフォンの登録は個別に追加登録が可能です。

※ 一度にすべてのスマートフォンを用意する必要はありません。

スマートフォンアプリは、最大5台のロックを登録できます。

【注意】

スマートフォンが以下の場合、作動しないまたは作動しにくいことがあります。

- ・Bluetoothが有効でない場合
- ・同時に7台以上接続されている場合
- ・他のアプリの干渉を受けた場合
- ・スマートフォンのOSがバージョンアップした場合

※ 「APP Store」はApple Incの商標登録です。

※ 「Google Play」はGoogle LLCの商標登録です。

外に出るときはスマートフォンだけでなく、必ず手動用キーもお持ちください。スマートフォンの電池切れ・停電・故障などで解錠できなくなる場合があります。

■ 操作方法の動画についてはこちらから



- ・ハンズフリー施解錠
- ・タッチ施解錠
- ・リモコンボタン施解錠
- ・アプリタップ施解錠