













項目	ご質問内容	エラー表示	ご対応
<p>ロックの初期化中のエラー</p>	<p>「ロックの初期化」をタップするとエラーが発生する。</p> 	<p>アプリのくるくるが止まらない</p>  <p>「ロックの初期化に失敗しました」と表示される</p> 	<p>アプリがフリーズした可能性があります。 →まずタスクキル（アプリの強制終了）を行ってください。 次にアプリを再起動し、再度「ロックの初期化」をタップしてください。</p>  <p>Bluetoothの接続が切れた可能性があります。 →スマートフォンのBluetooth設定をオンにしてください。 次に下記対応をしてください。</p> <p>1. アプリにロック登録が残っている場合、再度「ロックの初期化」をタップしてください。</p>  <p>2. アプリにロック登録が残っていない場合、ロックの強制初期化を行ってください。</p> 
<p style="text-align: center;">ロックの強制初期化手順（詳しくは取り扱い説明書HW2302 P25～26参照）</p> <p>ドアを開きます。作業完了までは、開けた状態にしてください。</p>  <p>上部モーター錠のスライドカバーを下から押し上げて下さい。登録スイッチの穴が現れます。</p>  <p>穴の奥の登録スイッチを先の細い棒などで「ピーー・ピーー・ピーー・ピーー」音が鳴るまで押し続けます。（「ピーー・ピーー・ピーー・ピーー」音が鳴ったら離します。）</p>  <p>穴の奥の登録スイッチを先の細い棒などでゆっくり3回押します。（1回目は「ピー」音が鳴り、2回目は「ピー・ピー」音が鳴ります。）ドアの外側の動作表示ランプが赤色に点灯します。</p>  <p>ドアの外側のタッチスイッチを押します。ドア外側の動作表示ランプが消灯します。</p> <p style="text-align: center;">※初期化完了までに約20秒かかります。</p>  <p>30秒以内に穴の奥の登録スイッチを先の細い棒などで押しながら①、上部シリンダー（サムターン）を【施錠】操作します②。</p>  <p>ドア外側のタッチボタンを押します。この段階で初期化が実行されます。</p> <p>赤点灯→緑点灯 タッチボタン 1回押す ピーー・ピーー</p>			