網戸のはずし方

■上げ下げ網戸（カムラッチタイプ・グレモンタイプ用）

網戸を片側に押し付け、手前に引き、はずします。

※網戸の脱着は、必ずたて枠の中央部で行なってください。

網戸をはめる場合は、逆の手順で行なってください。

表示ラベル