召合せシールピースの調整

戸車で建て付け調整した後、気密性を保つために、召合せ框下部の召合せシールピースを下げて、レールとのすき間を発生させないように調整してください。

①調整ねじをゆるめ、召合せシールピースを下げます。
②レールとのすき間をなくした後、調整ねじを締めます。



●内障子の場合

●外障子の場合