戸車の調整（建て付け調整）

障子の開閉が重くなった場合や、クレセントがかかりにくくなった場合、戸車の高さ調整をしてください。

①障子の下端にあるホールプレートをいったんはずし、調整ねじをまわし、たて枠と障子框が平行になるよう調整してください。

障子を上げたい場合・・・右にまわす（時計まわり）
障子を下げたい場合・・・左にまわす（反時計まわり）

②調整後はホールプレートをはめてください。