1

リモコンの登録方法 （新型RCEDNリモコン）

2

※ 最初に必ず 商品本体の電源（ブレーカー）を
一旦「切」「入」してください

リモコンの登録操作は 2分50秒以内に行なってください

3




登録操作は リモコンを操作スイッチのある門柱に向け
30cm 以内の距離で行なってください

4

リモコンをリセットするため 側面にあるスイッチを
「入」「切」した後 「入」の状態にしてください

5

「開」「閉」「停止」の3つのボタンの
いずれか 一つのボタンを押しながら

6

ボールペンの先などで登録スイッチを押し続けてください

7

点滅している状態で 再度ボタンを押し続けてください

8

点滅している状態で 再度ボタンを押し続けてください

9

赤ランプが点灯から ゆっくりとした点滅に変ったら
ボタンを押すのを止めてください

10

最後に ボールペンの先などで 登録スイッチを
再度押し続けてください

11

リモコンの赤ランプが消えれば 登録完了です