フィルターのお手入れ時期と方法

お手入れ時期

換気框に付いている『フィルター』は、換気性を維持するために、目安として『6ヶ月毎』に掃除してください。
フィルターは5回程度洗ったらお取り替えください。

お手入れ方法

フィルターの取りはずしは、下記の手順ではずしてください。
取りはずしたフィルターの汚れが小量のチリ・ほこりの場合は、軽く手でたたいて落としてください。
汚れがひどい場合は、フィルターを水か、ぬるま湯に浸けて軽く押し洗いするか、シャワーなどで洗い流してください。
汚れが油性の場合は、食器用中性洗剤を溶かしたぬるま湯をご使用ください。
洗浄後は、自然乾燥（陰干し）をしてください。