耐震ロックの解除方法

収納ユニット

扉を閉めればシャフトは上へ戻り、ロックは解除されます。
※扉の耐震ロック位置を押し込むようにしてください。



■それでもロックが解除できないとき

ロックが掛かっても、扉は24mm程度開いて止まります。その間から、太さ1～2mmの針金などでL字に曲げたもの（長辺15cm以上）を作り、扉のすき間からロック受け下面の非常用解除孔にL字型棒先端を差し込み、シャフトを押し上げて解除してください。