

操作動画マニュアル集



■アプリのダウンロード



SADIOT LOCK 専用アプリ

iPhone & Android対応

アプリストアで検索！

SADIOT LOCK

●専用アプリ/使用方法について

↑ SADIOT LOCK

- e-エントリーはSLタイプ（電池式）およびアプリケーションソフトウェアは 株式会社ユーシンショウワの「SADIOTLOCK」を使用しています
- アプリについては 株式会社ユーシンショウワとの契約に基づき利用していただくこととなりますので、同社の利用規約を確認・同意の上ご利用ください。



iPhoneの方ははこちらから

App Store
からダウンロード


Androidの方ははこちらから

Google Play
で手に入れよう

■初期設定

① 位置情報/省電力解除設定（Androidのみ）

お手持ちのスマートフォンがAndroidの方は、まずこちらの設定を行ってください。



動画で見る



(位置情報設定)

資料で見る



(省電力解除設定)

資料で見る


② ユーザーの登録

SADIOT LOCKを操作するためのユーザー情報の登録方法についてご説明いたします。
ユーザー登録は、操作するスマートフォンごとに登録が必要です。

資料で見る

③ ロック／オーナーキーの登録

お持ちのスマートフォンにSADIOT LOCKを登録する方法をご説明いたします。



スマートフォンのアプリから
操作することで、カンタン施解錠


Bluetooth通信エリア内であれば、
アプリ画面上の操作でカギの施解錠ができます

- BluetoothはONにしてください
- スマートフォンはインターネット接続してください
- 同時に複数の端末は接続できません

(1ロック目)



動画で見る



資料で見る


(2ロック目)



資料で見る

④ ファミリーキーの発行

SADIOT LOCKを家族と共有できる合カギ機能の設定方法をご説明いたします。
合鍵を渡したい方へファミリーキーを発行すると同様にアプリからの施解錠ができます。




スマートフォンのアプリから
操作することで、カンタン施解錠



(オーナーキー側) (ファミリーキー側)



動画で見る



資料で見る



資料で見る

⑤ リモコンキーの登録


お子様や高齢者のご家族の合鍵におすすめのリモコンキーの登録方法をご説明いたします。
リモコンの施錠／解錠ボタンを押すことでカギの施解錠ができます。



リモコンキーの施錠／解錠ボタン
操作からカンタン施解錠



少し離れた場所からでも
リモコンキーでの施解錠ができます



資料で見る

⑥ ハブの登録 (オプション)

SADIOT LOCKとHubを連携させ、遠隔操作を可能にする方法をご説明いたします。




離れた場所からスマートフォンで
施解錠の状況を確認




＼さらにスマートに／

ハブとの連携で3つの安心機能

1. 閉め忘れ通知機能
2. リモート見守り機能
3. リモート施解錠機能




動画で見る



資料で見る

■便利な使い方

① ドアに近づくだけで自動解錠したい場合（+オートロック）



ハンズフリー機能



ドアに近づくと解錠します



ドアを開けて室内へ



動画で見る

資料で見る

▼ハンズフリー機能は、GPSでの位置情報を利用しています

- ドアから半径約150m以上のお出かけでハンズフリー解錠が有効になります。
- ドアの前から約5~10mまで近づくと自動で解錠されます。

オートロック機能



自動でドアが施錠します



資料で見る

▼2つのオートロック方式

- ドア開閉検知式
マグネット開閉センサーがドアの開閉を検知し、任意の秒数（0秒~1分）にて自動施錠します。
- タイマー式
ドアを解錠してから任意の時間（5秒~8分）にて、自動施錠します。

ハンズフリーの流れ

①外出時有効になったことを通知します。

ドアから離れたら



目安:150~200m



②帰宅時に自動で解錠します。

ハンズフリー解錠を
始めます



目安:100~150m



ドアに近づきました

② ご家族の帰宅を確認したい場合



見守り機能



ご家族が帰宅しました




通知される



資料で見る

＼ さらに /

離れて過ごすご家族の外出・帰宅を
優しく見守ることもできます。



③ スマートフォンをかざして解錠したい場合



NFCタグ



NFCタグにスマホをかざします



ドアを開けて室内へ



資料で見る

▼NFCタグの使用方法

- iPhone ●iPhone11、SE第2世代以降でご利用できます
●ロック画面又はホーム画面でNFCタグにかざして下さい
- Android ●ホーム画面でNFCタグにかざして下さい

④ すばやくカギの施解錠をしたい場合



ショートカット (iOS) / ウィジェット (Android)



ショートカットアプリやウィジェット機能
を利用することで、SADIOT LOCKアプリ
を起動させる手間を省き、ホーム画面から
カギの施錠・解錠を行うことができます。

(ショートカット) (ウィジェット)



資料で見る




資料で見る

⑤ 一時的に合鍵を発行したい場合



ゲストキー



(発行) (受け取り)



資料で見る

資料で見る

⑥ 電池残量を確認したい場合



電池寿命

寿命	4本 (上下2本ずつ)	約6ヶ月
	8本 (上下4本ずつ)	約1年
タイプ	リチウム電池 CR123A	



資料で見る

⑦ スマートフォンなしで施錠したい場合



Apple Watch



Apple Watchで解錠をタップ

ドアを開けて室内へ



資料で見る

⑧ 声で施錠したい場合



Amazon Alexa



「施錠・解錠」と話しかける

カギが施錠・解錠される



資料で見る

■ その他お困りごと

① ユーザー情報を削除したい場合

SADIOT LOCKを操作するためのユーザー情報の削除方法についてご説明いたします。



資料で見る

② パスワードを再設定したい場合

パスワードを忘れたとき等、ログインの際に必要なパスワードの再設定手順についてご説明いたします。



資料で見る

③ ログイン・ログアウトの手順を知りたい場合

SADIOT LOCKを使用する際は、登録したユーザー情報でログインします。



資料で見る

④ 施錠位置を調整したい場合

新しいドアへのロックの付け替えや、サムターンが回りきらない、施錠状態を取得できないときは施錠位置を調整ください。



資料で見る

⑤ Hub (ハブ) を初期化したい場合

SADIOT LOCKとHubを連携させ、遠隔操作を可能にする方法をご説明いたします。



資料で見る

⑥ オートロックを停止したい場合

オートロック機能の停止方法についてご説明いたします。



資料で見る