





e・エントリー2 DCタイプ(電池式) 知っていただきたい使い方のポイント

■施錠動作時間の目安について

各施錠操作における動作時間の目安は下表のとおりです。
ただし、周囲の電波環境や障害物の有無、スマートフォンの機種によって変化します。

操作方法	動作時間
タッチで施錠 	約3~5秒
キーボタンで施錠 	約3~5秒

操作方法	動作時間
アプリタッチで施錠 	約3~7秒
タッチしてかざすで施錠 	約1~3秒

■タッチで施錠の操作タイミングについて

ドアを閉めた後、約1~2秒間待ってからタッチボタンを押してください。
ドアを閉めた後、すぐにタッチボタンを押したり、連続してタッチボタンを押すと動作しないことがあります。

■電池錠が反応しない・悪いと感じたら


◇エントリーキー(ドアキー)・スマートフォンの持ち方を変えてください

タッチで施錠やスマートフォンでハンズフリー操作が反応しない・悪い場合は、エントリーキー・スマートフォンの持ち方や操作する立ち位置などを変えて、再度操作してください。

具体例

- ・エントリーキー・スマートフォンを入れているバッグやリュックサックを体の前側に持ってくる
- ・エントリーキー・スマートフォンをズボンの前ポケットに入れる

次のような持ち方のとき、電波が届きにくくなり、ドアを施錠できない場合があります。




上記のほか、エントリーキー・スマートフォンの向きによっても反応が悪い場合があります。

■電池錠が反応しない・悪いと感じたら


◇エントリーキー(ドアキー)が置き忘れモードになっていませんか?

- ・エントリーキーは、施錠後にドアの近く(約3m以内)に約1分間あると「置き忘れモード」になりタッチで施錠ができなくなります(キーボタンで施錠はできます)。
- ・ご帰宅の際は、エントリーキーをドアの上部サムターンから3m以上離して保管してください。
- ・置き忘れモード時は、タッチボタンを押すとエントリーキーのLEDが赤色2回点滅し合図します。
- ・置き忘れモードを解除するには、エントリーキーの施錠または解錠ボタンを押してください。

置き忘れ検知範囲



置き忘れモード合図



◇電池残量が少なくなっていないですか?

- ・ご使用開始時に内蔵されている電池は動作確認用電池のため、電池寿命が短い場合があります。
- ・ドア本体とエントリーキーの電池寿命は1日10回の施錠で約1年が目安ですが、使用環境により短くなることがあります。
- ・エントリーキーは、ドアの近く(約3m以内)や電磁波を発する機器の近く(約1m以内)に保管すると電池寿命が短くなることがあります。
- ・施錠動作の反応が悪い場合は、電池残量が少ない可能性があるため電池交換のお知らせがない場合でも電池を新品に交換することをおすすめします。
- ・ドア本体の電池は8本ともすべて同じ銘柄の新品電池に交換してください。
- ・冬季など、気温が約5℃以下に低下し電池が冷えると、電池の特性により電圧が低下してエントリーキーで施錠ができなくなることがあります。その際は、エントリーキーを手で温めて再度操作してください。

◇スマートフォンでハンズフリー操作やオプションのハブをご利用されていませんか?

- ・施錠操作の際、ドアと同時に接続可能な操作機器は1台までになります。
- ・スマートフォンでハンズフリー操作中は、スマートフォンがドアと接続するため、タッチで解錠やキーボタンで解錠ができないことがあります。その際は、ハンズフリー操作設定をオフにしてください。
- ・ハブが不定期に施錠履歴を取得している最中やご家族が遠隔操作している最中に施錠操作をすると動作しないことがあります。その際は、約5秒間待ってから再度操作してください。

■ドア本体のソフトウェア更新について

- ・アプリのホーム画面に更新のお知らせが出ましたら、最新のソフトウェアへ更新してください。
- ・安全・快適にお使いいただくため、アプリをご利用にならない方も定期的にご確認ください。
- ・ソフトウェア更新前に電池を新品に交換することをおすすめします。
- ・ソフトウェア更新中は電池を抜かないでください。ドア本体が故障するおそれがあります。

■困ったときには

ウェブページに更新情報、エラー対応マニュアル、よくあるご質問などを公開しています。
お手持ちのスマートフォンやタブレットで右記 QR コードを読み取り、ご確認ください。

